

WEKELIJKS SPOELEN VAN MIXERS EN HEET WATER CF 3210

Voor het wekelijkse reiniging van de mixers, afvalbak en lekbak, verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 23, 24 en 25.



coffee fresh®

stap 1: Ontgrendel en open de deur.



stap 2: Neem de lekbak en afvalbak uit de machine. Neem vervolgens alle mixeronderdelen uit de machine. De stappen vindt u op pagina 24.



stap 3: Reinig alle uitgenomen onderdelen met heet water en borstel ze schoon. Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst. Of maak gebruik van de schone reserveonderdelen uit de hygiëne kit.



stap 4: Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties en heet water.



stap 5: Druk op de "prog" knop aan de binnenkant van de deur en sluit de deur. In het display verschijnt: 030 TEST MACHINE.



stap 6: Druk op de 2e keuzetoets (F) van de 2e rij om het spoelen te starten. Wacht tot het spoelen is afgelopen.



stap 7: Leeg de opvangbak na het eindigen van het spoelprogramma.



stap 8: Druk op de 3e keuzetoets (C) om terug te keren naar het gebruikersscherm.

De reinigingscyclus duurt enkele minuten.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.

WEKELIJKSE REINIGING VAN DE BREWER CF 3210

Voor de wekelijkse reiniging van de brewer, afvalbak en lekbak verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 23, 24 en 25.



coffee fresh®

stap 1: Ontgrendel en open de deur.

stap 2: Neem de lekbak en afvalbak uit de machine.

stap 3: Reinig alle uitgenomen onderdelen en plaats alle onderdelen terug.



stap 4: Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties en heet water.



stap 5: Druk op de "prog" knop aan de binnenkant van de deur en sluit de deur. In het display verschijnt: 030 TEST MACHINE.



stap 6: Druk op de 4e keuzetoets (D). In het display verschijnt: PRODUKTMOTOR.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.



stap 7: Druk vervolgens twee keer op de 2e keuzetoets (B) tot er GROUP CLEANING in het display verschijnt.



stap 8: Druk op de 4e keuzetoets (D) om de reinigingscyclus te starten. Houd de reinigingstablet gereed.

stap 9: Werp snel de reinigingstablet in als TABLET INWERPEN, WACHT AUB in het display verschijnt.

stap 10: Open de deur en werp de tablet boven in de espressobrewer. Sluit de deur, het spoelen gaat nu verder.

stap 11: Aan het einde van de reinigingscyclus zet de machine 3x espresso. In display verschijnt: 030 TEST MACHINE.

stap 12: Leeg de opvangbak, de lekbak en afvalbak.

stap 14: Druk op de 3e keuzetoets (C) om terug te keren naar het gebruikersscherm.

De reinigingscyclus duurt enkele minuten.

DAGELIJKS SPOELEN VAN MIXERS EN HEET WATER CF 3210

stap 1: Ontgrendel en open de deur.

stap 2: Neem de lekbak en afvalbak uit de machine.

stap 3: Reinig alle uitgenomen onderdelen en plaats alle onderdelen terug. Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst. Of maak gebruik van de schone reserveonderdelen uit de hygiëne kit.



stap 4: Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties en heet water.



stap 5: Druk op de "prog" knop aan de binnenkant van de deur en sluit de deur. In het display verschijnt: 030 TEST MACHINE.



stap 6: Druk op de 2e keuzetoets (F) van de 2e rij om het spoelen te starten. Wacht tot het spoelen is afgelopen.

stap 7: Leeg de opvangbak na het eindigen van het spoelprogramma.



stap 8: Druk op de 3e keuzetoets (C) om terug te keren naar het gebruikersscherm.

De reinigingscyclus duurt enkele minuten.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.



coffee fresh®