


WEKELIJKSE REINIGING VAN BREWER CF ESPRESSO 310

Voor de wekelijkse reiniging van de brewer, afvalbak en lekbak verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 11 en 12.



stap 1: Open de deur. Het menu verschijnt op het scherm.



stap 2: Neem de lekbak en afvalbak uit de machine.



stap 3: Reinig alle uitgenomen onderdelen en plaats alle onderdelen terug en sluit de deur.



stap 4: Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties.




stap 5: Druk op de knop "REINIGING" en daarna op de knop "ZETGROEP REINIGEN". Volg de instructies op het scherm.



stap 6: Druk op de knop "VOLGENDE" om de reinigingscyclus te starten.



stap 7: Wacht totdat er "REINIGINGSTABLET INWERPEN" in het display verschijnt.



stap 8: Werp de tablet bovenin de automaat, in de uitsparing. Druk op de knop "VOLGENDE" om de reinigingscyclus te continueren.



stap 9: Leeg de opvangbak na het eindigen van de reinigingscyclus.



stap 10: Open de deur. Neem de lekbak en afvalbak uit de machine. Reinig nogmaals alle uitgenomen onderdelen en plaats alle onderdelen terug.



stap 11: Sluit de deur en verlaat het menu door op de knop "🏠" te drukken.



De reinigingscyclus duurt ongeveer 10 minuten.


LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.




coffee fresh®

WEKELIJKSE REINIGING VAN MIXERS CF ESPRESSO 310

Voor de wekelijkse reinigen van de mixers, afvalbak en lekbak verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 11 en 12.



stap 1: Open de deur. Het menu verschijnt op het scherm.



stap 2: Neem de lekbak en afvalbak uit de machine.

stap 3: Neem alle mixeronderdelen uit de machine. De stappen vindt u op pagina 11 en 12.

stap 4: Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst. Of maak gebruik van de schone reserveonderdelen uit de hygiëne kit.

stap 5: Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst.

stap 6: Plaats alle onderdelen terug. De stappen voor het terugplaatsen van de onderdelen vindt u op pagina 11 en 12.

stap 7: Als alle onderdelen zijn terug geplaatst, sluit u de deur. Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties.

stap 8: Druk op de knop "REINIGING" en daarna op de knop "MIXER SPOELEN". Volg de instructies op het scherm.

stap 9: Leeg de opvangbak na het eindigen van het spoelprogramma.

stap 10: Verlaat het menu door op de knop "🏠" te drukken.


LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.



coffee fresh®

DAGELIJKS SPOELEN VAN BREWER EN MIXERS CF ESPRESSO 310

Voor de dagelijkse reiniging van de brewer en mixers verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 11 en 12.




stap 1: Open de deur. Het menu verschijnt op het scherm.

stap 2: Sluit de deur. Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties.

stap 3: Druk op de knop "REINIGING" en daarna op de knop "MIXER SOELEN". Volg de instructies op het scherm.

stap 4: Na het spoelen van de mixers drukt u op de knop "ZETGROEP SPOELEN". Volg de instructies op het scherm.



stap 5: Na het spoelen van de brewer opent u de deur. Neem de lekbak en afvalbak uit de machine.

stap 6: Reinig alle uitgenomen onderdelen en plaats alle onderdelen terug.

stap 7: Sluit de deur.

stap 8: Verlaat het menu door op de knop "🏠" te drukken.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.



coffee fresh®