

DAGELIJKS SPOELEN VAN MIXERS CF 1197

stap 1: Ontgrendel en open de deur.

stap 8: Wacht tot het automatische spoelen is afgelopen.

stap 2: Neem de afvalvloeistofemmer uit de machine.

stap 9: Leeg na het spoelen de afvalvloeistofemmer en zet deze op de juiste plek.

stap 3: Verwijder de lekbak uit de deur van de machine.

stap 10: Druk op de knop ESC zodra de machine dit aangeeft om het spoelen te beëindigen.

stap 4: Reinig alle uitgenomen onderdelen.

stap 11: Sluit de deur.

stap 5: Plaats alle onderdelen terug.

De spoelcyclus duurt enkele minuten.

stap 6: Zet voor het spoelen de afvalvloeistofemmer een stukje naar voren.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.

stap 7: Druk op de knop naast de tekst: SPOELEN aan de binnenkant van de deur voor het spoelen van de mixers.



coffee fresh®

WEKELIJKSE REINIGING VAN MIXERS CF 1197

stap 1: Ontgrendel en open de deur.

stap 2: Neem alle mixeronderdelen uit de machine.

stap 3: Neem de afvalvloeistofemmer uit de machine.

stap 4: Verwijder de lekbak uit de deur van de machine.

stap 5: Reinig alle uitgenomen onderdelen met heet water en borstel ze schoon.

stap 6: Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst. Of maak gebruik van de schone reserveonderdelen uit de hygiëne kit.

stap 7: Plaats alle onderdelen terug.

stap 8: Zet voor het spoelen de afvalbak en de afvalvloeistofemmer een stukje naar voren.

stap 9: Druk op de knop naast de tekst: SPOELEN aan de binnenkant van de deur voor het spoelen van de mixers. Wacht tot het automatisch spoelen is afgelopen.

stap 10: Sluit de deur en neem een consumptie om te testen of de machine correct functioneert.

De reinigingscyclus duurt enkele minuten.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.



coffee fresh®