

HANDLEIDING CAVITA X500 en X680

afbeeldingen- screensaver laden CAVITA


De CAVITA biedt je talrijke mogelijkheden om te personaliseren. Via het menu kan je je eigen afbeeldingen in de machine laden en bekijken. Gebruik de aanwezige Coffee Fresh afbeeldingen of gebruik je eigen beeldmateriaal als screensaver of reclameafbeelding. Het instellen is snel, eenvoudig en veilig. Met deze handleiding leggen wij het uit.

Benodigheden:


- Een lege USB-stick.
- Afbeeldingen in één van de volgende mediaformaten worden ondersteund: JPEG, JPG, PNG (1280 x 800) en voor video MP4 (16:9).

Werkwijze

1. Plaats de afbeeldingen in het juiste formaat op de USB-stick.
2. Zet het scherm van de CAVITA machine omhoog.



3. Haal het klepje aan de linkerkant achter het scherm van de machine eraf.



4. Plaats de USB-stick in de USB-poort.
5. Klik de melding om het scherm terug te plaatsen weg (via het kruisje rechtsboven).
6. Klik op het Coffee Fresh logo links bovenin van het scherm, om het menu te openen.
7. Toets de code "12345" in en klik op de Enter toets en daarna op "gereed", om in het menu te komen.



8. Klik aan de linkerkant op "menu".
9. Klik vervolgens op het sub-menu voor "reclame". Je hebt nu de mogelijkheid om 3 verschillende afbeeldingen aan te passen, namelijk:
 - a. Standby: afbeeldingen die worden getoond als de machine in stand-by stand staat.
 - b. Welkom: afbeeldingen die worden getoond als de machine aan het opstarten is.
 - c. Voorbereiden: afbeeldingen die worden getoond bij het bereiden van de consumptie.
10. Kies de afbeelding die je wilt aanpassen, dus bijvoorbeeld "standby".
11. Scrol iets naar beneden en kies voor "Laden van USB stick".
12. Kies de USBstick
13. Selecteer één voor één de afbeelding die je wilt inladen. Kies per afbeelding tussendoor steeds: "Laden van USB stick".
14. De afbeeldingen die op dit moment "aan" staan kan je uitzetten (middels het ronde schuifknopje) of definitief verwijderen (door de afbeelding ingedrukt houden en vervolgens kiezen voor verwijderen).
15. Als je klaar bent klik je rechtsboven op het scherm op het kruisje.
16. Als je tijdelijk wilt afsluiten, (zonder wachtwoord weer in het menu) klik je op het groene huisje linksonder. Als je het menu definitief wilt afsluiten klik je op de groene button rechtsboven.
17. Haal de USB-stick uit de machine.
18. Plaats het klepje weer terug.
19. Plaats het scherm weer naar beneden.
20. Geniet van de nieuwe afbeeldingen die vanaf nu op de CAVITA machine staan.

