DAGELIJKS REINIGING VAN DE CAVARO M

stap 1: Ontgrendel en open de deur.
Het spoelmenu verschijnt op het scherm.

stap 2: Open de klep, draai de uitlooppijpjes omhoog, en verwijder de ingrediëntencontainers.

stap 3: Vul de ingrediëntencontainers aan met de juiste ingrediënten.

stap 4: Klap het uitgiftepunt omhoog.

stap 5: Neem de lekbak, de mixeronderdelen, de afvalbak en het bekerplateau uit de machine. Reinig alle uitgenomen onderdelen met heet water, borstel ze schoon en maak ze droog.

stap 6: Klap het uitgiftepunt weer terug.

stap 7: Plaats de ingrediëntencontainers terug in de machine en draai de uitlooppijpjes weer naar beneden. Sluit de klep.

stap 8: Open de bonencontainer en vul deze bij met de juiste koffiebonen. Plaats de klep van de bonen container terug en vergrendel.

stap 9: Sluit en vergrendel de deur.

stap 10: Plaats een opvangbak onder de uitloop voor de consumpties.

stap 11: Druk op 'Dagelijks spoelen' en volg de instructies op het scherm.

stap 12: Druk na het spoelen op 'Klaar' en leeg de opvangbak.

stap 13: Reinig de buitenkant van de machine. Druk op het glimmende hand symbool (boven in het scherm) om het scherm te reinigen. De beschikbare tijd om het scherm te reinigen wordt weergegeven met een afteltimer.

stap 14: Verlaat het spoelprogramma door op 'Exit' te drukken.

stap 15: Neem een consumptie met gemalen bonen om te testen of de espressobrewer weer correct functioneert.

Instructie vakantieperiodes langer dan 1 week:
Leeg alle productcontainers en bewaar de inhoud in afgesloten zakken. Sluit af met de wekelijkse reiniging. Bij opstart na de vakantie de machines vullen en spoelprogramma's doorlopen.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.

coffee fresh®

WEKELIJKSE REINIGING VAN DE CAVARO M

stap 1: Ontgrendel en open de deur.
Het spoelmenu verschijnt op het scherm.

stap 2: Open de klep, draai de uitlooppijpjes omhoog, en verwijder de ingrediëntencontainers.

stap 3: Vul de ingrediëntencontainers aan met de juiste ingrediënten.

stap 4: Neem de lekbak, de mixeronderdelen, de afvalbak en het bekerplateau uit de machine. Reinig alle uitgenomen onderdelen met heet water, borstel ze schoon en maak ze droog..

stap 5: Plaats de schone en droge onderdelen terug in de machine en draai de uitlooppijpjes weer naar beneden.

stap 6: Open de bonen container en vul deze bij met de juiste koffiebonen. Plaats de klep van de bonen container terug en vergrendel. Sluit de klep

stap 7: Sluit en vergrendel de deur en plaats een opvangbak onder de uitloop.

stap 8: Druk op "Brewer schoonmaken' en volg de instructies op het scherm

stap 9: Leeg na het spoelen de opvangbak

stap 10: Neem de brewer uit de machine en verwijder de kap. Spoel de brewer dan af onder de kraan

stap 11: plaats de kap terug en plaats de brewer weer in de machine

stap 12: Doe een reinigingstablet in de brewer, sluit de deur en druk op 'Volgende'.

stap 13: Druk na het spoelen op klaar en leeg de opvangbak.

stap 14: Open de deur en klap het uitgiftepunt omhoog.

stap 15: Haal de afvalbak uit de machine, reinig deze en plaats deze terug.

stap 16: Klap het uitgiftepunt weer terug.

stap 17: Reinig de buitenkant van de machine. Druk op het glimmende hand symbool (boven in het scherm) om het scherm te reinigen. De beschikbare tijd om het scherm te reinigen wordt weergegeven met een afteltimer.

stap 18: Verlaat het spoelprogramma door op 'Exit' te drukken.

stap 19: Neem een consumptie met gemalen bonen om te testen of de espressobrewer weer correct functioneert.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.

coffee fresh®